

Handleiding aircooler

LWCF-002A



Leak-Care B.V.
Westeind 7
5245 NL Rosmalen
073-4400225

www.leak-care.nl

Wij danken u voor uw aankoop van onze luchtkoeler en vragen u vriendelijk om deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren.

Waarschuwing:

- 1) Laat de luchtinlaat niet te dicht bij de muur, gordijn komen anders blokkeert het de luchtstroom en beïnvloedt het het windeffect.
- 2) Als u het de eerste keer gebruikt, controleer dan of uw voltage overeenkomt met het typeplaatje voor de luchtkoeler.
- 3) Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker kapot zijn. Draai de stekker niet om en om, om een slecht contact te voorkomen. Als het netsnoer beschadigd is moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- 4) Dek het stopcontact niet af, en houd de luchtventilator uit de buurt van het stopcontact. U moet het stopcontact kiezen dat meer dan 10A stroom levert, en gebruik hetzelfde stopcontact niet met een ander apparaat.
- 5) Wanneer de luchtkoeler werkt, moet u absoluut geen hand of ander lichaamsdeel in het apparaat steken (let vooral op kinderen).
- 6) Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- 7) Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- 8) Schakel de stroom uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek niet aan het netsnoer en wel aan de stekker om korstluiting, brand en elektrische schokken te voorkomen.
- 9) Trek niet met natte handen aan de stekker om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- 10) Trek de stekker uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
- 11) Plaats de werkende luchtkoeler niet in de neergaande positie of niet in een gladde positie.
- 12) Werk niet met de luchtkoeler als het buiten is, rond een bad, douche of zwembad.
- 13) Op elk moment moet de weergave van het waterpeil van de watertank minder zijn dan "Max." terwijl de weergave van het waterniveau van de watertank meer moet zijn dan "Min." wanneer de luchtkoeler aan het bevochtigen is.
- 14) Zorg ervoor dat je niet op de luchtkoeler leunt of tegenaan stoot wanneer de luchtkoeler wordt verwijderd nadat de watertank met schoon water is gevuld.
- 15) Plaats alsjeblieft niets op de luchtkoeler.
- 16) Het is niet toegestaan om de uitlaat en inlaat van de luchtkoeler te bedekken.

Bediening:

ON/OFF:

- Druk op deze knop om de luchtkoeler aan of uit te zetten.
- Wanneer de luchtkoeler aan gaat begint deze te ventileren.

Koelen:

- Wanneer u koelere lucht wenst, druk dan op de knop “cool”. De lucht wordt gekoeld nadat u de bevroren ijspacks in de watertank hebt gedaan. Vul wel eerst de watertank met water.

Snelheid:

- Druk op “low”, de luchtkoeler start in de laagste snelheid
- Druk op “mid”, de luchtkoeler start in de medium snelheid
- Druk op “high”, de luchtkoeler start in de hoogste snelheid

Draaifunctie

- Druk op de knop van “swing”, de binnenste zwarte verticale bladen zullen naar links en rechts draaien. De buitenste zwarte horizontale bladen dient u met de hand in de gewenste uitblaaspositie te verstellen.

Hoe vul je water in de watertank?

Draai met de hand het klipje naar links of naar rechts om de watertank er een klein stukje uit te halen.



Trek de watertank aan de achterkant iets naar voren en vul deze met water.

Let op dat u de watertank er niet helemaal uit trekt!

Let bij het vullen van water op de weergave van het waterpeil.
Het waterpeil van de watertank moet lager zijn dan “max.” bij het vullen van water.
Het waterpeil van de watertank moet meer dan “min.” zijn wanneer de luchtkoeler koeld en bevochtigd.



De bevroren ijspacks (die u eerst met water moet vullen) of ijsklontjes worden in de watertank geplaatst wanneer u koelere lucht wilt krijgen.

Let op: in de blauwe ijspacks zit wit kristalpoeder. Zodra u deze ijspackes met water heeft gevuld, ontstaat er een soort gel die in de diepvries zal bevriezen.

Waarschuwing:

Wanneer het waterniveau van de watertank minder is dan “max.” nadat de ijspacks (of ijsklontjes) zijn geplaatst, vul dan de watertank.

Hoe de ijspacks te gebruiken:

Leg de ijspacks in de diepvries (vul deze eerst met water). Nadat de ijspacks zijn bevroren, haalt u ze uit de diepvries. Haal de watertank uit het apparaat en plaats de bevroren ijspacks in de watertank. **Let op dat u de watertank er niet helemaal uit trekt!**

De ijspacks kunnen bevroren in de watertank worden geplaatst. Hierdoor zullen de ijspacks warmte uit het water absorberen terwijl ze de temperatuur van het water in de watertank lager maken dan die van de omgeving.

Opbergvak:



Wanneer u de ijspacks niet gebruikt, dan kunt u deze eenvoudig opbergen in de opbergruimte in de bovenkant van de luchtkoeler. Wanneer u voor de luchtkoeler staat kunt u het zwarte deksel eenvoudig openen door deze van achteren naar voren open te klappen.

Schoonmaken:

Belangrijk:

Zet voordat je gaat reinigen de luchtkoeler uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Filterhouder en verdamingsfilter:

Trek de stekker uit het stopcontact en haal de filterhouder met het verdampingsfilter uit het apparaat. Zorg ervoor dat u een kruiskopschroevendraaier bij de hand heeft. Om de filterhouder met het verdampingsfilter eruit te halen dient u de twee schroeven los te draaien.



Maak de filterhouder en het verdampingsfilter schoon met een zachte borstel en water. Plaats daarna het verdamingsfilter en de filterhouder terug in het apparaat.

Belangrijk:

Om lekkage te voorkomen, moet het natte gordijnpapier soepel worden geïnstalleerd.

Watertank:

Trek de stekker uit het stopcontact en trek de watertank naar voren. **Let op dat u de watertank er niet helemaal uit trekt!** Veeg de kalkaanslag met een handdoek en een beetje schoonmaakmiddel er af. Schuif de watertank weer terug in de apparaat zodra deze schoon is.

Behuizing:

Veeg de behuizing af met een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte doek.

Technische gegevens:

Stroom: AC220-240V/50Hz

Opgenomen vermogen: 60 watt

Geschikt voor ruimte: 25 tot max. 30 m²

Bediening: mechanische bediening

Afstandsbediening: nee

Timer: nee

Snelheid: 3 standen

Watercapaciteit: 4 liter met watertank niveau-indicator

Waterafgifte: 0,7 tot 1,3 liter per uur

IJspacks: 2 stuks

Mobiliteit: voorzien van wielen

Afmetingen: 37x30x71,5 cm

Gewicht: 6,5 kg

