

# Handleiding Torenventilator LWTF-01B




Leak-Care B.V.  
Westeind 7  
5245 NL Rosmalen  
073-4400225

[www.leak-care.nl](http://www.leak-care.nl)

**Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik**


## **Product overzicht**



## **Montage instructies:**


- 1) De basis van de torenventilator wordt in twee delen geleverd. Haal ze uit de verpakking en leid vervolgens het netsnoer door de gaten in het midden van het stuk van de basis en plaats een ander stuk om de basis te maken. **OPMERKING:** vier schroefgaten moeten worden uitgelijnd zodat twee delen van de basis tot een geheel worden samengevoegd. Haal vervolgens vier schroeven uit het meegeleverde schroevenpakket en bevestig de basis met schroeven (zie afbeelding 1).
- 2) Haal de behuizing uit de verpakking en leg deze horizontaal op tafel. Lijn vervolgens de gemonteerde basis uit met de drie schroefgaten en bevestig de basis en de behuizing met schroeven. Maak het netsnoer vast aan de kabelgesp van de basis (zie afbeelding 2).

Afbeelding 1



Lijn de vier schroefgaten uit zodat de twee halve cirkels een schijf worden.

Afbeelding 2



Lijn de geassembleerde behuizing uit met de onderste schroefgaten en bevestig deze met een schroef.

## **Bediening:**

De functies op het bedieningspaneel van de ventilator en de afstandsbediening zijn hetzelfde: ON/OFF, SPEED, MODE, TIMER en SWING.

U kunt rechtstreeks op de knoppen bovenop de ventilator drukken of gebruik de meegeleverde afstandsbediening.

Let op: om de afstandsbediening te kunnen gebruiken trekt u het kunststof stripje aan de onderkant uit de afstandsbediening.

**ON/OFF:** Met deze knop zet de ventilator aan of uit. Zodra u de ventilator aan heeft staan begint deze op de laagste stand.

**SPEED:** Druk op de knop speed om door de drie beschikbare ventilatorsnelheden te gaan:

Zwak = lage snelheid

Gemiddelde = gemiddelde snelheid

Sterk = hoge snelheid

**MODE:** Druk op de knop om de windmodus te selecteren. De keuzes zijn: normale stand, natuurlijke stand of slaapstand. U kunt kiezen op basis van uw behoeften.

**TIMER:** Druk op de TIMER-knop om de werkingsduur te verlengen. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de timer met 0,5 uur verlengd, tot maximal 7,5 uur.

**SWING:** Druk op de knop om de draaifunctie te activeren voor een brede windverspreiding. Druk nogmaals om de functie uit te schakelen.

## **Technische specificaties:**

Model	Volt (V)	Frequentie (Hz)	Kracht (W)	Geluid (dB)
LWTF-01B	220	50	40	≤45

## **Waarschuwingen:**

- Controleer voor gebruik of het gebruikte voltage hetzelfde is als aangegeven op de ventilator;
- Ontkoppel altijd de stroom van het apparaat voordat u het monteert;
- Installeer en gebruik dit apparaat uit de buurt van badkuipen, sprinklers en zwembaden. Zet het op een plaats waar het niet gemakkelijk met water kan worden bespat;
- Schakel de ventilator uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten of gedurende lange tijd niet wordt gebruikt;
- Het apparaat moet tijdens gebruik op een afstand van 1 meter of meer worden gehouden van vuurbronnen en brandbare stoffen;
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat om gevaar te voorkomen;
- Steek nooit vreemde voorwerpen in het apparaat om mechanische schade, elektrische schokken of brand te voorkomen;
- Probeer het niet met geweld te verplaatsen wanneer de ventilator aan het draaien is. Dit kan schade aan de interne structuur veroorzaken;
- Leg het apparaat niet in het water om het te reinigen. Vermijd contact met het oppervlak van de schakelaar of andere controller door natte handen;
- Als u het beschermde schermje wilt verwijderen tijdens het reinigen en onderhoud, koppel dan de stroom los voordat u deze verwijdert;

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen van verminderde, fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon voor hun veiligheid;
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen;
- Als er een ongewoon fenomeen wordt gevonden zoals geur of rook, schakel de ventilator dan onmiddellijk uit en stek de stekker uit het stopcontact. Neem daarna contact op met de onderhoudsafdeling voor reparatie;
- Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond;
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt;
- Controleer voor gebruik of het netsnoer beschadigd is. Als het beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, serviceagent of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

### **Verzorging en onderhoud:**

- Koppel het snoer altijd los van de ventilator voordat u het schoonmaakt. Vermijd het gebruik van chemische oplosmiddelen zoals: benzine, vluchtige organische stoffen, etc;
- Reinig elektrische componenten (zoals de aan/uit-schakelaar, motor, etc.) niet met water of andere vloeistoffen. Veeg ze af met een schone doek;
- Maak het apparaat nooit schoon met schuur- of oplosmiddelen omdat deze de ventilator kunnen beschadigen. Maak het schoon met afwasmiddel en veeg het droog met een schone doek;
- Probeer het product nooit uit elkaar te halen voor wijzigingen. Om de levensduur van het product te verlengen, wordt jaarlijks onderhoud aanbevolen;
- Als u van plan bent om de ventilator voor een lange tijd op te bergen, reinig dan het product en verpak het in de originele verpakking. Bewaar het op een droge plaats uit de buurt van hitte en stapel er geen voorwerpen op tijdens de opslag.

### **Technische gegevens:**

Stroom: AC220-240V/50Hz

Opgenomen vermogen: 40 watt

Luchtverplaatsing: max 350 m<sup>3</sup> per uur

Afstandsbediening: ja (batterijen niet inbegrepen)

Timer: ja

Display: touch screen

Snelheid: 3 standen

Draaibaar: ja

Geluidsniveau: stand 1 = 25 dB, stand 2 = 29 dB, stand 3 = 35 dB

Afmetingen: de hoogte is 78,5 cm en het uitblaasgedeelte is 46x7 cm

Diameter voet: 25 cm

Materiaal: kunststof

Kabellengte: 1,5 meter

Gewicht: 2,7 kg